

A magassági v ak optimis ettartama megbhat a szempontj elengedhetetlen annak rendszeres karbantartása. Az alábbi felsorolt pont segít nek a megfelel? termékkarbantartásban.

Napi rendszeres karbantartás

Tisztítsa meg a kőzetl? kőlsej?.

Gy?z?dj meg róla, hogy gőzbiztosítók a gőkar biztonsági szempontból megfelel?en működik-e.

Gy?z?dj meg róla, hogy a STOP kapcsolóm? működik-e.

Gy?z?dj meg róla, hogy a vőerendező nem forog alapjáton.

Tisztítsa ki a levegőszűrőt. Ha szükséges, cseréje ki azt.

Ellenőrizze, hogy minden csavar és csavaranya meg van-e húzva.

Gy?z?dj meg róla, hogy az őzemanyag sehol sem szivóg.

Tisztítsa ki a vőburkolat alatti területet.

Heti rendszeres karbantartás

Ellenőrizze az indózerkezetet, az indóelt és a kőel-visszatekercsel? rugó.

Gy?z?dj meg róla, hogy egyetlen rezgőcsillapóelem sem sőt meg.

Tisztítsa meg a győjtőyertya kőls? felőlet. Csavarja ki ellenőrizze az elektróá-hőagot. Őlősa be az elektróá-hőagot 0,5 mm -re, vagy ha szükséges, cseréje ki a győjtőyertyő.

Tisztítsa meg a lendkerő hőt?bordót.

Tisztítsa ki vagy cseréje ki a kipufogóban található szikrafog (nem a katalizátorral felszerelt kipufogóob eset).

Tisztítsa meg a karburátor kőnyő.

Tisztítsa meg a hengeren lev? hőt?bordát és ellenőrizze, hogy a levegőbeszőnyő az indógysően

Ha sorj? a lőcvezet? oldala, akkor tőolősa el a sorj?nem tődőt-e el.

Havi rendszeres karbantartás

Tisztítsa ki az őzemanyagtartóyt.

Tisztítsa meg a karburátor kőlsej? és a kőlőte lev? területet.

Tisztítsa meg a lendkerő hőt?bordát és a kőlőtők lev? területet is.

Ellenőrizze az őzemanyagszűrőt és őzemanyagcsőet. Szüks? eset? cseréje ki azokat. és a kőlőtők lev? területet is.

Ellenőrizzem minden kőelt és csatlakozó.

Ellenőrizze a tengelykapcsoló, a tengelykapcsolórugó és a tengelykapcsolódobot, hogy nem kopottak-e. Szüks? eset? cseréje ki azokat.

Cseréje ki a győjtőyertyő.

Ellenőrizze tisztítsa ki a kipufogóban található szikrafog (nem a katalizátorral felszerelt kipufogóob eset).